



SICK

8016384

Betriebsanleitung, Ergänzung DEUTSCH

Bitte lesen Sie die beiliegende Betriebsanleitung und diese Betriebsanleitungsergänzung sorgfältig durch.

Ergänzung/Abweichung der technischen Daten zur Betriebsanleitung WT18-3:

Typ: **WT18-3P431S23**

Artikelnr.: **1041329**

Funktionsprinzip	Vordergrundaussblendung
Tastweite	50 ... 600 mm / 90%

Einstellhinweise:

Lichtfleck auf Hintergrundobjekt ausrichten. Teach-Tasten „+“ / „-“ gleichzeitig drücken (> 2 Sek.) bis gelbe Anzeige-LED blinkt. Gelbe Anzeige-LED erlischt nach Loslassen der Teach-Tasten, Schaltausgang Q schaltet EIN. Detektionsobjekt im Lichtstrahl positionieren → gelbe Anzeige-LED leuchtet auf, Schaltausgang Q schaltet AUS (= Objekt detektiert).

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

SICK AG, D-79183 Waldkirch, Erwin-Sick-Str. 1, www.sick.com

Operating Instruction, Supplement ENGLISH

Please read the enclosed operating instruction and this operating instruction supplement carefully.

Supplement/deviation of technical data of the operating instructions WT18-3:

Model Name: **WT18-3P431S23**

Part No.: **1041329**

Functional principal	Foreground suppression
Scanning range	50 ... 600 mm / 90%

Scanning range setting:

Align light spot onto the background object. Push both Teach buttons „+“ / „-“ at the same time (> 2 sec.) until yellow indicator LED starts blinking. Release the buttons, yellow indicator LED switches off, switching output Q switches ON. Position the detection object into the light beam → yellow indicator LED switches ON, switching output Q switches OFF (= object detected).

Subject to change without notice

SICK AG, D-79183 Waldkirch, Erwin-Sick-Str. 1, www.sick.com