



Betriebsanleitung, Ergänzung DEUTSCH

Bitte lesen Sie die beiliegende Betriebsanleitung und diese Betriebsanleitungsergänzung sorgfältig durch.

Ergänzung/Abweichung der technischen Daten zur Betriebsanleitung WTB4SL-3V, 8015538:

Typ: **WTB4SL-3P2264VS02**

Artikelnr.: **1095525**

WTB4SL-3P2264V mit

(1) Externen Teach (ET) auf PIN 2,

(2) Hell/Dunkelumschaltung mittels Teach-in und ET während des Einschaltens des Sensors (siehe Abbildung), nach Abschluss der Hell-/Dunkelumschaltung dient der Teach-in und ET wieder dem Festlegen des Schaltabstandes




Abbildung beschreibt die Umschaltung von dunkel auf hell (im umgekehrten Fall verhält sich die LED genau invers. (Voreingestellt D.On)

Schaltfrequenz: 500Hz

Einstellbarer Tastbereich: 40 mm ... 200 mm

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

SICK AG, D-79183 Waldkirch, Erwin-Sick-Str. 1, www.sick.com

Operating Instruction, Supplement ENGLISH

Please read the enclosed operating instruction and this operating instruction supplement carefully.

Supplement/deviation of technical data of the operating instructions WTB4SL-3V, 8015538:

Model Name: **WTB4SL-3P2264VS02**

Part No.: **1095525**

WTB4SL-3P2264V with

(1) External teach (ET) on PIN 2,

(2) Light/dark switch via teach-in button and ET during power on of the sensor (see illustration), after finishing the light/dark switch the teach-in button and ET can be used again to set the required sensing range




Illustration describes the change from dark to light (in the opposite case the LED behaves exactly inversely. (Pre-set D.On)

Switching Frequency: 500Hz

Adjustable sensing range: 40 mm ... 200 mm

Subject to change without notice.

SICK AG, D-79183 Waldkirch, Erwin-Sick-Str. 1, www.sick.com